

*Le but du document est de fournir la liste minimale d'outils nécessaires pour effectuer les réparations de lave-linge ménagers à chargement frontal du groupe Electrolux.*

*Suivez toujours les procédures de réparation conformément à la législation nationale.*

## **SÉCURITÉ :**









*Avant toute opération de maintenance, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise.*

*Faites toujours attention lorsque vous déplacez des appareils, pour les appareils lourds il faut deux personnes pour le déplacer.*

*Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.*

*Veillez noter que l'auto-réparation ou la réparation non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité si elle n'est pas effectuée correctement.*

## **JEU MINIMUM D'OUTILS:**

Type d'outils	Illustration informative
Tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme et à empreinte à six lobes internes.	
Clé mixte	
Pince universelle	
Pince à bec demi-ronde	
Pince multiprise	
Pince étau	
Pince universelle pour dénudage et sertissage des terminaux	
Multimètre	
Voltmètre (testeur de tension)	