





Lorsque le four est à l'arrêt et que le symbole  (« horloge ») ou  apparaît en face de « Mise à l'heure », le mode Démo est activé.

Pour désactiver le mode Démo :

1. Mettez le four à l'arrêt.
2. Maintenez appuyé la touche « Temps/Poids » jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
3. Sans relâcher la touche, maintenez en même temps le sélecteur « Plus / Moins »  sur  jusqu'à ce que, de nouveau, un signal sonore retentisse.
4. Relâchez l'ensemble : le mode Démo est désactivé.