



Lorsque le four est à l'arrêt et si le symbole  (« horloge ») apparaît à droite de l'afficheur, le mode Démo est activé.

Pour désactiver le mode Démo :

1. Mettez le four à l'arrêt.
2. Appuyez constamment sur la touche  (« Marche ») jusqu'à ce que le four soit activé puis sans relâcher, attendez la mise à l'arrêt du four (l'heure s'affiche). Relâchez la touche.
3. Dans la seconde qui suit, maintenez les touches  (« horloge ») et  (« moins ») jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
4. Relâchez les touches : le mode Démo est désactivé.