






Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez le four à l'arrêt : appuyez sur la touche  Marche/Arrêt jusqu'à la mise en fonctionnement du four. Maintenez appuyé jusqu'à ce que le four se mette à l'arrêt.
2. Relâchez la touche.
3. Dans la seconde qui suit l'extinction de l'afficheur, appuyez simultanément sur les touches  (« Horloge ») et  (« Moins »).
4. Maintenez appuyé en attendant une brève série de bips puis relâchez ces deux touches.