



Lorsque le four est en fonctionnement et que « id » s'affiche à gauche sur l'afficheur, le mode Démo est activé.

Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez votre four à l'arrêt.
2. Maintenez les touches **3** et **6** appuyées jusqu'à entendre un bip.
3. Relâchez les touches : le mode Démo est désactivé.