















En fonction de votre appareil, vous pourrez également être amené à procéder de la manière suivante =>

Pour désactiver le mode Démo sur votre four :

1. Mettez votre four à l'arrêt.
2. Maintenez appuyé la touche  jusqu'au démarrage du four puis, sans relâcher, attendez l'arrêt du four. Relâchez alors la touche.
3. Dans la seconde qui suit, maintenez appuyé simultanément les touches  et  jusqu'à entendre un signal sonore (bip).
4. Relâchez alors les touches : « Demo » a disparu.

Pour désactiver le mode Démo sur votre four :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur .
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'option du menu « Réglages de base » ().
3. Appuyez sur « OK ».
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le sous menu « Mode DEMO » (). Appuyez sur « OK ».
5. Appuyez sur  ou  pour modifier la sélection : entrez le code d'activation 2 4 6 8.
6. Appuyez sur « OK ».