










Pour désactiver le mode Démo,

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur .
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'option du menu « Réglages de base » ().
3. Appuyez sur « OK ».
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le sous menu « Mode DEMO » (). Appuyez sur « OK ».
5. Appuyez sur  ou  pour modifier la sélection : entrez le code d'activation 2 4 6 8.
6. Appuyez sur « OK ».