



Pour désactiver le mode Démo :

1. Désactivez l'alimentation électrique de l'appareil au secteur.
2. Réactivez l'alimentation électrique de l'appareil : dès que « d » ou un chiffre s'affiche, tournez la 3<sup>ème</sup> manette (en partant de la gauche) **TRES RAPIDEMENT** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (maximum ½ seconde) en donnant une impulsion. **Relâchez aussitôt.**
3. Une série de signaux sonores (bips) confirme la désactivation du mode Démo.