



La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.

Pour désactiver le mode démo :

1. Maintenez appuyé la touche « Marche/Arrêt » (1) jusqu'à ce que la table se mette en fonctionnement puis à l'arrêt.
2. Appuyez simultanément sur les touches des deux zones de cuisson avant (2) jusqu'à ce que l'affichage du minuteur indique « d ».
3. Sélectionnez la touche « + » du minuteur (3) pour désactiver le mode démo (affichage « d »).

