



La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.



Pour désactiver le mode démo :

1. Maintenez appuyé pendant 3 secondes la touche « Marche/Arrêt » (1) jusqu'à ce que la table se mette en fonctionnement puis à l'arrêt, et émette un signal sonore (bip).
2. Appuyez sur la touche au centre de la zone de commande (2) jusqu'à l'émission d'un signal sonore (bip) au bout de 3 secondes.
3. La zone gauche de l'affichage du minuteur indique « d », cela indique que nous sommes entrés dans le menu de fonction spécial.
4. Sélectionnez la touche « + » du minuteur (4) pour désactiver le mode démo (affichage « d »).