



Lorsque le mode Démo est activé, « DEMO » apparaît en bas, à droite de l'écran.



Pour désactiver le mode Démo :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil à l'aide de la touche « Marche/Arrêt » (1).
2. Sélectionnez la touche « Menu » (2).
3. Sélectionnez la touche « Plus ».
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez la touche « Maintenance ».
5. Sélectionnez la touche « Mode Démo ».
6. Entrez le code d'activation suivant : 01234 ou 2468. Confirmez la saisie en appuyant sur « OK ».
7. Le mode Démo est alors désactivé : « DEMO » n'apparaît plus en bas, à droite de l'écran.