



La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.

Pour désactiver le mode démo :

1. Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » (1) jusqu'à ce qu'un second signal sonore retentisse (bip).
2. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche multi usages (2) jusqu'à ce que l'affichage du minuteur indique « d » ou « do ».
3. Sélectionnez la touche « **+** » du minuteur (3) pour désactiver le mode démo (affichage « d »).