



Ce mode Démo fonctionne aussi bien pour les tables de cuisson à 3 zones que celles à 4 zones de cuisson.

La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.

**Pour désactiver le mode démo :**

1. Maintenez appuyé la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 3 secondes jusqu'à ce que la table se mette en fonctionnement puis à l'arrêt.
2. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche « Stop + Go » (2). Cette action est validée par un signal sonore (2 bips) jusqu'à ce que l'affichage du minuteur indique « d ».
3. Sélectionnez la touche « + » du minuteur (3) pour désactiver le mode démo (affichage « d »).

