



Ce mode Démo fonctionne aussi bien pour les tables de cuisson à 1 zone que celles à 2 zones de cuisson.

La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.



Pour désactiver le mode démo :

1. Maintenez appuyé la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 3 secondes jusqu'à ce que tous les affichages s'éteignent et qu'un second bip retentisse.
2. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche « Multi-zones » (2) pour la zone de cuisson arrière droite. Cette action est validée par un signal sonore (2 bips) jusqu'à ce que l'affichage du minuteur indique « d » / « do ».
3. Sélectionnez la touche « + » (3) du minuteur pour désactiver le mode démo (affichage « d »).