




Lorsque le mode Démo est activé, « DEMO » apparaît à l'écran.

La table de cuisson doit être mise à l'arrêt.



Pour désactiver le mode Démo :

1. Maintenez appuyé pendant 10 secondes la touche « Marche/Arrêt » (1) jusqu'à ce que 3 signaux sonores retentissent (3 bips).
2. Maintenez appuyé pendant 3 secondes la touche «  » (2) : le mode Démo est désactivé.