



Pour désactiver le mode Démo :

1. Appuyez sur la touche « Mode » pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse : « DEMO » disparaît de l'écran d'affichage. Le mode « Démo » est désactivé.