



« DEMO » s'affiche sur le bandeau lorsque l'appareil est en mode Démo.

Pour désactiver le mode Démo :

1. Appuyez sur la touche « OK » pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage s'éteigne pendant un court instant.