



Lorsque l'appareil est en mode Démo, « dE » s'affiche sur l'écran.

**Pour désactiver le mode Démo :**

1. Appuyez sur la touche « Mode » pendant environ 10 secondes, « dE » disparaît de l'écran d'affichage. Le mode « Démo » est désactivé.