





Dès que la sécurité enfant est activée, le four ne peut plus être mis en service.  
Afin de pouvoir activer la sécurité enfant, aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.

Pour activer la sécurité enfants :

1. Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les appuyées pendant au moins 2 secondes.
2. Un signal sonore retentit et « SAFE » s'affiche.
3. Le four est maintenant verrouillé. Ni les fonctions du four, ni les températures ne peuvent être sélectionnées.

**Pour désactiver la sécurité enfant :**

Procédez de la même façon : «SAFE » disparaît.

La sécurité enfant est maintenant désactivée et le four est à nouveau prêt à fonctionner.

N.B. : Si la fonction pyrolyse est en cours, la porte est verrouillée. « SAFE » s'affiche sur le bandeau lorsque vous tournez la manette ou appuyez sur une touche.