



Dès que la sécurité enfant est activée, le four ne peut plus être mis en service.
Afin de pouvoir activer la sécurité enfant, aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.

Pour activer la sécurité enfant :

1. Mettez l'appareil en fonctionnement à l'aide de la touche  : le bandeau s'active.
2. Appuyez sur « Menu » - « Options » : activez la sécurité enfants.

Pour désactiver la sécurité enfant :

Procédez de la même façon (« Menu » puis « Options ») en désactivant cette fois la sécurité enfants.
La sécurité enfant est maintenant désactivée et le four est à nouveau prêt à fonctionner.