





Dès que la sécurité enfant est activée, le four ne peut plus être mis en service.  
Afin de pouvoir activer la sécurité enfant, aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.

#### Pour activer la sécurité enfant :

1. Mettez le four à l'arrêt en appuyant sur la touche .
2. Appuyez simultanément sur les touches  et **OK** : maintenez-les appuyées pendant 3 secondes environ. Un message s'affiche.
3. Le four est maintenant verrouillé. Ni les fonctions du four, ni les températures ne peuvent être sélectionnées.

#### Pour désactiver la sécurité enfant :

Procédez de la même façon : le message disparaît.

La sécurité enfant est maintenant désactivée et le four est à nouveau prêt à fonctionner.

N.B. : Si la fonction pyrolyse est en cours, la porte est verrouillée. Un message s'affiche sur le bandeau lorsque vous appuyez sur une touche.