






Le mode « Démo » est activé lorsque l'indication apparaît sur l'afficheur (après avoir mis en fonctionnement l'appareil).



Pour désactiver le mode DEMO,



1. Mettez votre four à l'arrêt.
2. Maintenez appuyé simultanément la touche  et la touche « aveugle » (emplacement au niveau du cercle rouge sur la photo ci-contre) pendant environ 3 secondes : le mode démo est désactivé.