



# AEG



1. Voeg een nieuw apparaat toe



2. Kies welk apparaat ingesteld moet worden



3. Geef toegang tot je camera en locatie



4. Draai je robotstofzuiger ondersteboven

5. Scan de barcode van je robotstofzuiger

6. Verbinding maken met de robotstofzuiger

7. Verbinding maken met je wifi netwerk

8. Je robotstofzuiger is verbonden

The screenshot shows a smartphone screen displaying the AEG mobile application. At the top right, there is a red circular badge with the number "5". The app's header features a back arrow on the left and a close "X" icon on the right. Below the header, the title "Scan de barcode" is displayed. A paragraph of Dutch text reads: "De barcode bevindt zich op de onderkant van de robotstofzuiger." In the center, a green-tinted photograph of the underside of a white robotic vacuum cleaner is shown. A white checkmark is overlaid on the photo, indicating a successful scan. On the vacuum's base, a label is visible with the following information:  
**AEG**  
MODEL: FLEX-1 SER: 500 277 358  
TYPE: Q5 (AAL) 250W  
SERIAL NO.: 729593556  
CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER CLASS II  
CLASS II LASER PRODUCT  
CAUTION TYPE: Q555  
DO NOT OPEN THE FRONT COVER  
IN SERVICE TO ACCESS ALL INFORMATION  
Below the label, a button labeled "SCHAKEL DE LAMP IN" is visible. At the bottom of the app interface, the text "HANDMATIG TOEVOEG." is displayed above a horizontal line.

5. Scan de barcode van je robotstofzuiger

## 6. Verbinding maken met de robotstofzuiger

7

Bezig met proberen verbinding te maken

Dit duurt enkele seconden.


'Wellbeing' wil verbinding maken met wifinetwerk '3Division 125-00356'?

Annuleer Verbind


⌂

## 7. Verbinding maken met je wifi netwerk


8. Je robotstofzuiger is verbonden



9. Maak verbinding met je wifi netwerk



10. Voer je wachtwoord in van je wifi netwerk



11. Geef je robotstofzuiger een naam



12. Plaats je robotstofzuiger op het laadstation