



Pour désactiver le mode Démo :

1. Accédez au mode « Démo » en appuyant simultanément sur les deux touches de sélection de fonctions « $\overline{< >}$ » pendant 5 secondes.
2. L'écran d'affichage « Horloge/Durée » affiche le message « Demo » : « OFF » ou « ON » clignote (indiquant l'état actuel) dans l'écran d'affichage « Puissance/Poids ».
3. Pour changer l'état du mode « Démo » de « ON » (marche) à « OFF » (arrêt), appuyez sur une des touches de sélection de paramètre pour sélectionner « OFF ».
4. L'écran d'affichage « Horloge/Durée » continue d'afficher le message « Demo » et l'écran d'affichage du « Puissance/Poids » affiche le message « OFF » (arrêt) pendant 3 secondes (indiquant l'état sélectionné).
5. Pour confirmer, appuyez sur la touche « OK » : le four se met en veille.

Pour chaque étape, il y a un délai d'attente associé à 30 secondes : après ce délai, le four se met en veille.

